Upgrade der laserDESK Software

Ein laserDESK Upgrade kann in folgenden Fällen notwendig sein:

- Sie wollen laserDESK Programmfunktionen anwenden, die auf Ihrem Dongle noch nicht freigeschaltet sind. In diesem Fall ist ein Dongle-Upgrade ist erforderlich.
- SCANLAB bringt eine neue laserDESK Programmversion heraus (Update, die dritte Stelle der Versionsnummer wird heraufgesetzt: "Version Nr. n.n.***n***"). Ein Update erfordert **keinen** Dongle-Upgrade. Wenn Sie eine neue laserDESK Programmversion anwenden wollen, so müssen Sie diese einfach nur installieren.
- SCANLAB bietet eine neue laserDESK Programmversion mit neuen Optionen an (Upgrade, die erste oder zweite Stelle der Versionsnummer wird heraufgesetzt: "Version Nr. ***n***.***n***.n"). Hierfür ist sowohl ein Software-Upgrade als auch ein Dongle-Upgrade erforderlich.
  Wenn Sie die neue laserDESK Software anwenden wollen, so muss diese installiert werden und ein Dongle-Upgrade muss durchgeführt werden.

  Hinweis:
  Der Funktionsumfang Ihrer laserDESK Software hängt von der Konfiguration des laserDESK Dongles ab. Die Applikation/Edition Ihres laserDESK Dongles wird in der Dialogbox 'Lizenzierung' (zu öffnen über 'Lizenzierung…' im 'Hilfe'-Menü) angezeigt: BASIC, STANDARD, REMOTE, PREMIUM oder OFFICE.

Dongle-Upgrade

Ein Dongle-Upgrade ist ganz einfach mit der Dialogbox 'Lizenzierung' durchzuführen. Mit der Schaltfläche {Upgrade-Anfrage-Datei erzeugen} wird eine Upgrade-Anfrage-Datei (im XML-Format) mit allen wichtigen Daten Ihres Software-Pakets erzeugt (Anwendungsdaten, Dongle-Daten, Optionen).
Senden Sie diese Datei mit einer Upgrade-Bestellung zu SCANLAB. Sie bekommen dann umgehend eine Upgrade-Lizenz-Datei zurückgeschickt.
Mit der Schaltfläche {Upgrade-Lizenz-Datei einlesen} – ebenfalls in der Dialogbox 'Lizenzierung' – führen Sie dann ein Upgrade aus. Ihr Dongle wird aktualisiert und schaltet so die neuen laserDESK Programm-funktionen frei.

> **HINWEIS**:
> Ein Upgrade kann immer nur für einen Dongle durchgeführt werden. Das Erzeugen der Upgrade-Anfrage-Datei sowie die Ausführung des Upgrades (Einlesen der Upgrade-Lizenz-Datei) muss mit dem selben Dongle duchgeführt werden.
> Der Upgrade kann nur von Anwendern durchgeführt werden, die für laserDESK ein Zugriffsrecht als "Administrator" haben.

Eine Upgrade-Anfrage-Datei erzeugen

Um eine Upgrade-Anfrage-Datei zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Dongle in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PC.
2. Starten Sie laserDESK.
3. Wählen Sie 'Lizenzierung...' im Menü 'Hilfe' aus.
   Die Dialogbox 'Lizenzierung' erscheint.
4. Klicken Sie die Schaltfläche {Upgrade-Anfrage-Datei erzeugen}.
   Die (*Windows*-Standard-)Dialogbox 'Speichern unter' erscheint.

© SCANLAB GmbH 2016

5. Geben Sie einen Dateinamen ([Name].xml) ein und wählen Sie einen Pfad aus.
6. Klicken Sie auf {Speichern}.
   Die Datei wird umgehend erzeugt.
   Eine Erfolgsmeldung mit dem Dateipfad wird angezeigt.
7. Senden Sie die Upgrade-Anfrage-Datei an SCANLAB.

Ein Dongle-Upgrade durchführen

Um ein Dongle-Upgrade durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Dongle in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PC.
2. Starten Sie laserDESK.
3. Kopieren Sie die Upgrade-Lizenz-Datei, die Sie von SCANLAB bekommen haben, in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC oder Netzwerk.
4. Wählen Sie 'Lizenzierung...' im Menü 'Hilfe' aus.
   Die Dialogbox 'Lizenzierung' erscheint.
5. Klicken Sie die Schaltfläche {Upgrade-Lizenz-Datei einlesen}.
   Die (*Windows*-Standard-)Dialogbox 'Öffnen‘ erscheint.
6. Wählen Sie die Upgrade-Lizenz-Datei aus und bestätigen Sie mit {Öffnen}.
   Der Dongle wird umgehend beschriftet.
   Eine Erfolgsmeldung mit der Aufforderung die Anwendung erneut zu starten wird angezeigt.
7. Klicken Sie auf die Schlatfläche {Ja}, um laserDESK neu zu starten.
   Nach den Neustart können die freigeschalteten Optionen in laserDESK angewendet werden.

Eine neue laserDESK Software installieren

Die neue laserDESK Software (Update oder Upgrade) kann von der SCANLAB Website (siehe www.scanlab.de) heruntergeladen und installiert werden.

> **HINWEIS**:
> Wenn Ihre aktuelle laserDESK Version ***0.n.n*** ist (Beta-Release), so müssen Sie diese **vor** dem Herunterladen und der Installation der neuen laserDESK® Software deinstallieren.
> Wenn Ihre aktuelle laserDESK Version ***1.n.n*** oder höher ist, erscheint während der Installation die Abfrage “Alte Version löschen?”.
> Bestätigen Sie die Abfrage, um die alte Version zu löschen.

Wenn Sie ein Software-Upgrade installiert haben, muss außerdem noch ein Dongle-Upgrade durchgeführt werden, um die neue laserDESK Programmversion anwenden zu können.

© SCANLAB GmbH 2016